

Handhavandebeskrivning

Galaxy SÄKERHETSSYSTEM **G3** – *Det enda som räknas!*



Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G3 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 3 (larmklass 2) Miljöklass II.

Levererad av

SAFETY *Line*

Dagligt handhavande av ert larmsystem.

Tillkoppling av larmsystemet (inställd på 30 sek utgångstid)

För tillkoppling av larmsystemet slå din kod och tryck [A],

larmsystemet kopplas nu till. I displayen visas utgångstiden--

Påslag	27
.....	

gå ut och stäng dörren, efter 30 sekunder kopplas larmet till. Om entré dörren är programmerad till Sista ut termineras utgångstiden när dörren stängs och larmet kopplas på inom 2-3 sekunder.

Om displayen visar en öppen adress och pipet från manöverpanelen är tätare betyder det att en larmpunkt t.ex. en dörr är öppen eller att en rörelse detektor är påverkad.

Är det rörelsedetektorn i entrén som är påverkad kan ni fortsätta tillkopplingen som vanligt, är det däremot en dörr som är öppen avbryter ni tillkopplingen genom att trycka på [esc], tillkopplingen avbryts och ni kan gå och stänga den öppna dörren. När detta är åtgärdat kan ni göra ett nytt försök att koppla till larmet på samma sätt som tidigare.

Tillkoppling av larmsystemet med **GRUPPER**

Slå din kod och tryck [A], Displayen visar -----

På	A12345678
Grupper	AAAAAAA

Välj den eller de grupper som skall kopplas till, ex. Grupp 1.

Tryck på siffran för gruppen ex. 1, displayen visar nu-----
(Är det • era grupper som skall tillkopplas, tryck då ex. 1,2,3 osv.)

På	A12345678
Grupper	PAAAAAA

därefter trycker ni [ent], nu kopplas valda grupper till.

Tillkoppling med adresser som är öppna (Felaktiga)

För att slå på larmet med felaktiga adresser slå din kod och tryck på [B]

displayen visar nu:-----

xx UTESLUTNA	27
.....	

Larmet kopplas nu till, antalet felaktiga adresser som kopplas bort visas i displayen, och tiden räknar ner som tidigare.

Avslag av larmsystemet

Avslag sker alltid på samma sätt, slå din kod och tryck [A]
larmet är nu avslaget.

Avslag av larmsystem med **GRUPPER**

Slå din kod och tryck [A], om ni öppnat en larmad dörr för att komma till manöverpanelen och den ex. är placerad i grupp 1

kommer displayen visa-----

På	A12345678
Grupper	APPPPPP

om •er grupper skall slås av slår ni siffran för gruppen (grupperna) och [ent].

Återställning av larmsystem vid utlöst larm.

Återställ systemet genom att slå din kod och [A], **du måste** kontrollera vilken eller vilka detektorer som larmat genom att bläddra med [A] tryck därefter [esc] inom 2 minuter. Går längre tid än 2 minuter, måste systemet återställas av säkerhetsansvarigs kod.

OBS! för att kvittera en larmhändelse bläddrar ni till larmhändelsen, läser av händelsen och trycker på [esc]. Händelsen är nu kvitterad.

Återställning av larmsystem vid utlöst larm med gruppval.

Återställ systemet genom att slå din kod och [A], nu visas gruppstatus

A12345678
AAAAAAA

Tryck [ent] larmad adress visas i displayen, är det • era larm så får ni bläddra med [A] tryck därefter [esc] för återställning eller [ent] om ni vill fortsätta med tillkoppling. Händelsen är nu kvitterad.

Programmering/kontroll

Ändra din kod

För att programmera en ny kod, slå din kod, tryck därefter [ent], displayen visar nu

0=UTESLUTNA ADR [ent] = Välja

Slå [8], displayen visar-----

8=KODER [ent] = Välja

tryck [ent], displayen visar nu-----

[ent] = Välja 1=Anv.Koder

tryck [ent], displayen visar nu-----

001 NAMN • N2.3 1

Tryck [ent],
displayen visar nu-----

[ent] = Välja 1=Kod Siffror

tryck [ent] displayen visar -----

001 Kod > _

(Om ni vill radera en kod tryck [*])

slå därefter in en ny kod t.ex [3535], -----

001 Kod > 3535_

tryck därefter [ent], skall inga • er koder programmeras tryck [esc] 5 ggr för att komma tillbaka till normal läge.

Automatisk uteslutning av adresser

Efter 3 st aktiveringar av en adress utesluts den automatiskt när siréntiden är slut.

Fel kod

Manöverpanelen låser sig i 2 min om fel kod slås in mer än 10 gånger i rad. Efter 2 min kan ett nytt försök göras, slår man fel kod låser sig manöverpanelen i ytterligare 2 min. Efter 10 försök kommer larm att utlösas.

Indikeringar:

- Om lampan på manöverpanelen blinkar betyder att 230 VAC saknas eller att det är batteri/säkringsfel.

Tillbehör

172-16	Manöverpanel MK7
171-96	Smart Power RIO
171-98	Adressenhet RIO

AUX 1	S1 Amp
AUX 2	S1 Amp
BELL	S1 Amp
BATT	S1,6 Amp

Drift instruktioner

Tack för att ni har valt Galaxy säkerhetssystem, ett av marknadens bästa system.

Ni kommer som ägare till systemet få den trygghet som systemet erbjuder under många år.

Ni bör dock följa vissa instruktioner se nedan.

- Provlarm regelbundet för att säkerställa överföringen till alarmeringscentralen.
- Kontroll av larmpunkter såsom larmade dörrar, volymkydd mm. Bör göras minst 1 ggr per år.
- Batterikontroll 1 gång per år. Normalt är livslängden på ett batteri mellan 3-5 år, tiden kan variera beroende på vilken miljö (temperatur) batteriet är monterat.

Dessa åtgärder kan ni göra själva eller via en utbildad servicetekniker.

En säkerhetsanläggning behöver som allt annat servas med jämna mellanrum, ni kan därför med fördel teckna ett service avtal med en säkerhetsinstallatör som då kommer en eller 2 gånger per år för att utföra service och underhåll av er säkerhetsinstallation.

En välskött säkerhetsinstallation kommer att ge er säkerhet och trygghet under många år till lägre kostnader.